

Heizung ausgefallen? – hier ein paar Tips zur Selbsthilfe, wenn die Heizung kalt ist:

I. Gastermen (Wandgeräte)

I.1. Raumthermostat überprüfen (Einstellung, Batterien):

- **Raumthermostat eingeschaltet** ?(Symbol Sonne oder Uhr) >> ggf einschalten
- **Raumthermostاتبatterie ganz oder teilweise leer** ? (auch bei leichter Batterieschwäche kann das Gerät nicht einschalten) ? >> Batterien erneuern
- **Angeforderte Raumtemperatur richtig eingestellt?** (Mehr als 20°C?) >> Temperaturanforderung höher stellen bis Gerät einschaltet.
- **Uhrzeit richtig eingestellt?** Sie könnten auch im Modus Nachtprogramm sein und dies fordert keine Heizung an. Beispiel: Ist es jetzt 20 Uhr, oder 8 Uhr? >> ggf. Zeit richtigstellen

I.2. Gasterme überprüfen:

- **Gerät (Hauptschalter) eingeschaltet** ? (evtl v Dritten irrtümlich abgeschaltet) >> ggf Hauptschalter ein
- Therme **auf Winterbetrieb eingestellt?** >> v Sommer auf Winter umschalten
- Ist **genug Druck in der Anlage?** (Minimum 1 bar?) >> über Nachfüllhahn auf 1,5b (kalt)
- Stellung des Temperaturwahlschalters (Drehknopf Heizung) an der Therme ? Mindestens 3 bis 4? >> ggf einstellen
- Wenn Heizgerät auf einer eigenen **Sicherung/FI-Schalter überprüfen** ! >> ggf FI Schalter einschalten
- Bei **Heizungs- Notschalter?** Wenn ja, ist dieser eingeschaltet? >> ggf Notschalter EIN
- Ist der **Gashahn offen?** (Gerätehahn, Haupthahn am Gaszähler) >> Gashahn öffnen

2. Gas-Standkessel (im Keller / Heizraum)

- 2.1. Hauptschalter (Fluchtschalter) vor der Heizraumtür eingeschaltet?** (Wird oft mit dem Lichtschalter verwechselt und nicht mehr eingeschaltet!) >> Hauptschalter EIN
- 2.2. Bei Fernbedienung oder Zimmer/Raumthermostat: ?** >> siehe I.1.
- 2.3. Regelung: auf „Winterbetrieb“ eingestellt?** >> von Sommer auf Winter umschalten
- 2.4. Ist Strom an der Anlage? Überprüfen des Stromkreises** >> Sicherung oder Automat)einschalten
- 2.5. Genügend Druck** in der Anlage? (SOLL: 1,5 bar) >> ggf. Anlage auf 1,5bar füllen
- 2.6. Kessel eingeschaltet?** Kessel direkt oder Schaltschrank >> EINschalten
- 2.7. gesamte Anlage eingeschaltet?** z.B. **Heizungspumpen.** Wenn ja, laufen sie auch? Das lässt sich nicht immer einwandfrei überprüfen, steckende Pumpe tritt oft am Beginn der Heizperiode auf. >> ggf. Deckelschraube an der Pumpenwelle abnehmen und Welle mit Schraubendreher anwerfen.
- 2.8. Gashahn (Wohnungshahn) beim Gaszähler und Geräteabsperrhahn geöffnet?** >> ggf öffnen
- 2.9. Leuchtet bei Ihrem Gaskessel eine Störlampe?** >> ggf drücken Sie diese
(z.B. Hochdruckwetterlage kann Kamin/Abgasstau/Abschaltung auslösen) zum entstören/ wiedereinschalten.

Wenn das alles nichts nützt, rufen Sie bitte:

Löblich Werksservice (werktags)

Telefon 01 / 602 61 51

Löblich Werks-Notdienst (außerhalb der Betriebszeit):

Telefon 0699 1090 4000

Außerhalb der Dienstzeiten bitte auf den Anrufbeantworter sprechen , diensthabender Techniker ruft zurück.